




- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 – Vindue til laserstråle | 4 – Tænd/sluk knap                  |
| 2 – Rørlibeller            | 5 – Vinkelindstilling gradinddeling |
| 3 – Låg til batterirum     | 6 – Cm gradinddeling                |
|                            | 7 – Inch gradinddeling              |

**Sæt består af:** Square Liner II, 2 x AA batteri, magnetisk måltavle, polstret taske, betjeningsvejledning.

**Bemærk:**


- 1 – SE ALDRIG DIREKTE IND I LASERSTRÅLEN og ret ikke unødigt laserstrålen mod andre personer.
- 2 – Undgå at støde, tabe og opvarme laseren. Må ikke bruges i regnvejr.
- 3 – Transporter altid laseren i originaltasken. Sørg for at laseren er slukket under transporten.

**Betjening:**

- Åbn låget til batterirummet "3" og læg 2 AA batterier i. (sørg for at polerne sidder rigtigt – se mærkerne inden i batterirummet).
- Tænd for laseren. To laserlinier projiceres i en 90° vinkel.

**Tekniske data**


|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Nøjagtighed                   | ± 3 mm / 10 m                               |
| Arbejdsområde                 | max. 30 m (afhængig af lysforhold i rummet) |
| Synlige laserdioder           | 2 x 635 nm                                  |
| Laserklasse                   | 2M                                          |
| Strømforsyning / funktionstid | 2 x 1,5 V AA batterier / 48 timer           |



Brug på gulvet:

Sæt Square Liner II på gulvet. Sørg for at boblen i rørlibellen "2" er inden for markeringen.

Tænd laseren.



Brug på væggen:

Hold laseren op mod væggen og sørg for, at boblen i rørlibellen er inden for markeringen.

Tænd for laseren.



Eksempel på anvendelse:

Square Liner II på gulvet og tænd den.

Nu kan laseren fx vise linierne til fliselægning.